## For Optimum Performance



#### PROTEIN SKIMMER **SEACLONE®**

MODELS: 100 and 150


**OMARINELAND** 

# IMPORTANT SAFEGUARDS

## **READ AND FOLLOW ALL** SAFETY INSTRUCTIONS

**DANGER:** To avoid possible electric shock, special care should be taken in the use of aquarium equipment. For each of the following situations, do not attempt repairs yourself. Return the appliance to an authorized service facility for service or discard the appliance.

- 1. A. If the appliance falls into the water, DON'T reach for it. First unplug it and then retrieve it. If electrical components of the appliance get wet, unplug the appliance immediately.
  - B. If the appliance shows any sign of abnormal water leakage, immediately unplug from the power source.
  - C. Carefully examine the appliance after installation. It should not be plugged in if there is water on parts not intended to be wet.
  - D. Do not operate any appliance if it has a damaged cord or plug, or if it is malfunctioning or if it is dropped or damaged in any manner.
  - E. To avoid the possibility of the appliance plug or receptacle getting wet position aquarium stand and tank to one side of a wall mounted receptacle to prevent water from dripping onto the receptacle or plug. A "drip loop, shown in the figure at right, should be arranged by the user for each cord connecting an aquarium appliance to a receptacle. The "drip loop" part of the cord below the level of the receptacle or the connector, if an extension cord is used, to prevent water from traveling along the cord and coming in contact with the receptacle. If the plug or receptacle does get wet, DON'T unplug the cord. Disconnect the fuse or circuit breaker that supplies power to the appliance. Then unplug and examine for presence of water in the receptacle.



- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- To avoid injury, do not contact moving parts or hot parts such as heaters, reflectors, lamp bulbs, etc.
- Always unplug an appliance from an outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning. Never yank cord to pull plug from outlet. Grasp the plug and pull to disconnect.
- Do not use an appliance for other than intended use. The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause an unsafe condition.
- Do not install or store the appliance where it will be exposed to the weather or to temperatures
- 7. Make sure an appliance mounted on a tank is securely installed before operating it.
- Read and observe all the important notices on the appliance.
- If an extension cord is necessary, a cord with a proper rating should be used. A cord rated for less amperes or watts than the appliance rating may overheat. Care should be taken to arrange the cord so that it will not be tripped over or pulled.
- 10. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not attempt to defeat this safety feature.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS

# roubleshooting Guidelines

# **Parts Diagram & Identification** Model 100 and 150

Replacement Parts List			
KEY	ITEM DESCRIPTION	100	150
1	SeaClone: Return Spout, Collar Tube, Riser Tube, Base	SCPS100	SCPS150
2	Collection Cup O-Ring	4502	4502
3	Collection Cup	4503	4503
4	Collection Cup Cover	4504	4504
5	"J" Skimmer Tube	7020	7022
6	"J" Tube O-Rings (2)	7008	7008
7	Maxi-Jet 1200 (Modified)	MPB1200R	MPB1200R
8	Triple Suction Cup Mount	00.40.004	00.40.004
9	Suction Cups (4pk.) 00.40.001	00.40.001	
10	Foam Cartridges (2pk)	9 FiltO	9 FiltO
11	Turbo-Venturi Set: Air Line, Air Valve, Air Line Connector and Turbo-Venturi Intake Connector	4505	4505
N/A	"O"-Ring - Maxi-Jet Impeller Chamber	00.45.004	00.45.004
N/A	Impeller Assy., MP1200	00.45.012	00.45.012

Questions or Missing Parts: Call Customer Service at (800) 322-1266

production for a brief period. slime coating - may affect skimmer

defective in workmanship or materials. Please return the unit, or replace, at its option, any Protein Skimmer which is deemed original purchase, Marineland Aquarium Products will repair LIMITED WARRAUTY Within three years from the date of

Call (800) 322-1266 for return authorization and shipping address. together with proof of date of purchase:

specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state. Incidental or consequential damages are specifically excluded.\* This warranty gives you Damage or injuries resulting from negligence or misuse are not covered by this warranty.

under running water.

the air line periodically.

this exclusion may not apply to you. \* Because some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages,

to ensure that it meets stringent U.S. and Canadian safety requirements. The Maxi-Jet 1200 is listed by Underwriters Laboratories and Canadian Standard Association

... retaw driw gnillit si quJ

into tank and/or Collection

amounts of fine air bubbles If SeaClone is spilling large

gradual loss of air intake

16 there is a sudden or

in Collection Cup...

If no foam is evident

**MOT9MYS** 

or water flow...

Aqua Plus, Aqua Safe and Stress Coat are trademarks of other companies. Marineland is a trademark of Aquaria, Inc. SeaClone and Turbo-Venturi are trademarks of Aquarium Systems Inc.

www.marineland.com **⊙MARINELAND** Customer Service (800) 322-1266

10/10 P/N AQ12351

disassembling for

when inspecting or

SeaClone Protein Skimmer :TNATAO9MI

Any organic-base additive - particularly those that claim to thicken a fish's NOTE: Protein skimmers remove organic compounds dissolved in the water. will eventually break down and skimming action will return to normal. much as 3 weeks, depending on amount used). The slime-producing agent

Close air intake system for at least one day (some brands will require as

thick gel-like agents that are not compatible with the vigorous air/water mixing that occurs in a venturi-style skimmer.

Stress Coat, has recently been added to the water. These additives contain Probable Cause: A "slime producing" additive, e.g. Aqua Plus, Aqua Safe,

Inspect Foam Cartridge for clogging or dirt. Remove and clean

proper level (2-3 inches below aquarium water line). Make sure Pump and Turbo-Venturi Intake are submerged at

• Check air intake for clogging (salt deposits). To clean, run hot water through Air Line and Turbo-Venturi Intake.

through Air Line and Turbo-Venturi Intake. You may choose to change • Check air intake for clogging (salt deposits). To clean, run hot water

for a new aquarium to establish itself. During these periods, there will be little, if any, dissolved organic compounds (foam) present in the water.

– noitarilit to agyt ,canituor acnanatrium/pribaet ,buoloid no pribnagab

THE BREAK-IN PERIOD for your new SeaClone Protein Skimmer may extend any where from 3 days to a week. It may also take 1-3 months (or more) –

COMMENTS/SOLUTION


#### PAUTAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: A fin de protegerse contra lesiones, se deben respetar las siguientes precauciones de seguridad:

#### LEA Y CUMPLA TODAS LAS INSTRUCCIONES SOBRE SEGURIDAD

PELIGRO: A fin de evitar electrocución, se debe tener muchísimo cuidado al usar el equipo de acuario. En cada una de las siguientes situaciones, no intente hacer reparaciones por su cuenta; devuelva el aparato a un local de reparaciones autorizado

- A. Si el aparato cae al agua, ¡NO lo recoja! Primero desconéctelo y luego recójalo.
  Si se mojan los componentes del aparato, desenchufe la alimentación eléctrica inmediatamente.
  - B. Si el aparato muestra cualquier signo de fuga anormal de agua, desenchúfelo inmediatamente de la fuente de alimentación eléctrica.
  - C. Examine cuidadosamente el aparato después de su instalación. Desconéctelo si existe agua en piezas donde no debería haber humedad.
- D. No opere ningún aparato si tiene un cable o enchufe dañado, si viene funcionan do mal, o si se ha caído o dañado de alguna manera.
- E. A fin de evitar la posibilidad de mojar el enchufe del aparato o el tomacorriente, coloque el estante y el tanque del acuario a un lado del tomacorriente instalado en la pared a fin de evitar que el agua caiga sobre el enchufe o el tomacorriente. Cada usuario debería hacer un "lazo antigoteo" que se muestra en la figura a la derecha por cada cable que conecta un aparato con el tomacorriente. El "lazo antigoteo" es la pieza del cordón por debajo del nivel del tomacorriente, o del conectador si se usa una extensión, que evita que el agua viaje a lo largo del cable y entre en contacto con el tomacorriente. Si a pesar de ello el enchufe o tomacorri ente llegan a mojarse, NO desenchufe el aparato. Desconecte el fusible o cortacircuitos que suministra corriente al aparato, y luego desenchufe y examine la presencia de agua en el tomacorriente.



- 2. Es necesaria la supervisión estrecha de un adulto si cualquier aparato es usado por un niño.
- 3. A fin de evitar lesiones, no haga contacto entre las piezas móviles o piezas importantes como los calentadores, reflectores, bom billas, etc.
- 4. Siempre desenchufe el aparato de un tomacorriente cuando no lo use antes de colocar o retirar piezas o antes de limpiar. Nunca jale el cable para retirar el enchufe del tomacorriente. Sujete el enchufe y retírelo.
- 5. No utilice el aparato para un fin distinto al diseñado. El uso de accesorios que no sean recomendados ni vendidos por el fa cante podría causar condiciones de inseguridad.
- 6. No instale o guarde el aparato a la intemperie o en áreas con temperaturas menores a cero grados.
- 7. Asegúrese de que el aparato instalado en un tanque se encuentre firmemente sujeto e instalado antes de operarlo.
- 8. Lea y respete todas las notas importantes del aparato.
- 9. Si es necesario un cable de extensión, se debe usar un cable con la medida adecuada. Un cable con menor medida en amperios o vatios puede sobrecalentarse. Preste mucho cuidado en disponer el cable de modo que no sea obstáculo o sea jalado por terceros.
- 10. Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una cuchilla es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, este enchufe sólo encaja en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, de la vuelta al enchufe. Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado. Nunca use un cable de extensión a menos que el enchufe se pueda insertar totalmente. No intente obviar esta característica de seguridad.

#### CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

GARANTÍA LIMITADA En los tres años siguientes a la fecha de compra, Marineland Aquarium Products reparará o remplazará, a su discreción, las SeaClone que se consideren defectuosas en la fabricación o los materiales. Enví e la unidad, junto con el comprobante de la fecha de compra.

#### Llame al (800) 322-1266 para obtener una autorización de devolución y una dirección para el envío.

Los daños y las lesiones que sean consecuencia de la negligencia o uso incorrecto no están cubiertos por esta garantí a. Se excluyen de manera especí fica los daños incidentales o consecuenciales.\* Esta garantí a le otorga derechos legales especí ficos. Usted tambié n puede tener otros derechos que varí an de un estado a otro.

\* Debido a que algunos estados no permiten la exclusión de los daños incidentales o consecuenciales, es posible que esta exclusión no se aplique en su caso El Maxi-jet 1200 aparece en la lista de Underwriters Laboratories y de Canadian Standard Association que garantizan que cumple con los estrictos requisitos de seguridad estadounidenses y canadienses.

SeaClone y Turbo-Venturi son marcas comerciales de Aquarium Systems Inc. Marineland es una marca comercial de Aquaria, Inc. Aqua Plus, Aqua Safe y Stress Coat son marcas comerciales de otras compañí as.


### **MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**

MISE EN GARDE: Les mesures de sécurité de base, comprenant les mesures suivantes,

#### doivent être respectées afin de prévenir les blessures. **VEUILLEZ LIRE ET RESPECTER LES MESURES DE SÉCURITÉ SUIVANTES**

DANGER: Des précautions spéciales doivent être prises lors de l'utilisation du matériel d'aquarium afin d'éviter les risques de choc électrique. Ne tentez pas d'effectuer la réparation des anomalies suivantes vous-mêmes. Retournez l'appareil chez un réparateur agréé pour réparation ou jetez l'appareil.

- Si l'appareil tombe à l'eau, NE PAS essayer de le récupérer. Débranchez-le d'abord. Si les composants électriques de l'appareil se mouillent, débranchez l'appareil immédiatement.
- Si l'appareil donne signe de fuites d'eau anormales, débranchez-le immédiatement.
- Examinez l'appareil soigneusement après son installation. Il ne devrait pas être branché s'il y a de l'eau sur des pièces qui ne sont pas prévues pour être mouillées.
- N'utilisez pas d'appareil dont le cordon ou la fiche électrique sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, ou s'il a été endommagé d'une manière quelconque.
- E. Afin d'éviter le risque de mouiller la fiche de l'appareil ou la prise murale, positionnez l'aquarium et son support d'un côté ou de l'autre de la prise murale afin d'éviter que l'eau s'égoutte sur la fiche ou la prise. L'utilisateur devrait aménager une "boucle d'égouttage" comme celle indiquée dans le dessin à droite pour chaque cordon électrique reliant un appareil d'aquarium à une prise électrique. La "boucle d'égouttage" est cette partie du cordon qui se trouve en dessous du niveau de la prise (ou du connecteur, en cas d'utilisation d'une rallonge) pour empêcher l'eau de courir le lona du cordon et d'atteindre la prise. Si la fiche ou la prise se mouillent, NE PAS débrancher le cordon. Déconnectez le fusible ou le coupe-circuit qui



- nente l'appareil. Ensuite, débranchez la fiche et assurez-vous au'il n'y ait p d'eau dans la prise Il est nécessaire de surveiller les enfants soigneusement lorsqu'ils utilisent ou se trouvent à proximité
- d'un appareil électrique quelconque.
- Afin d'éviter les blessures, ne touchez pas les pièces rotatives ou chaudes telles que les appareils de
- chauffage, les réflecteurs, les ampoules électriques, etc. Débranchez systématiquement tout appareil électrique lorsqu'il n'est pas en service, avant d'ajouter ou d'enlever des composants, et avant son nettoyage. Ne jamais tirer sur le cordon pour débrancher la fiche de la prise électrique. Prenez le cordon par la fiche pour le débrancher.
- $N'utilisez\ pas\ un\ appareil\ \acute{e}lectrique\ \grave{a}\ \acute{d'}autres\ fins\ que\ celles\ pr\acute{e}vues.\ L'utilisation\ d'accessoires\ qui$ ne sont pas recommandés ou vendus par le fabricant de l'appareil peut créer une situation dangereuse.
- Ne pas installer ou ranger l'appareil là où il sera exposé aux intempéries ou au gel.
- Assurez-vous que tout appareil monté sur l'aquarium soit correctement arrimé avant de l'utiliser.
- Lisez et respectez toutes les notices inscrites sur l'appareil.
- S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge électrique, vous devez utiliser une rallonge compatible avec la tension du réseau. Un cordon prévu pour moins d'ampères ou de watts risque de surchauffer. Le cordon devrait être installé de manière à éviter d'y trébucher ou de l'arracher.
- 10. Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une des broches est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne peut être introduite dans une prise que dans un sens. Si la fiche n'entre pas complètement dans la prise, retournez-la. Si elle ne rentre toujours pas, consultez un électricien qualifié. Ne jamais utiliser une rallonge dans prise, retournez-la. Si elle lie l'elle le lougeste pas, d'aquelle la fiche ne peut pas être complètement introduite. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS Ne tentez pas d'outrepasser ce dispositif de sécurité.

GARANTIE LIMITÉE Dans les trois anné es qui suivent la date d'achat originale, Marineland Aquarium Products réparera ou remplacera, à sa discrétion, toute SeaClone qui présente un défaut de fabrication ou de matières premières. Veuillez retourner l'unité, accompagnée


#### Appelez au (800) 322-1266 pour obtenir l'autorisation de retourner le produit ainsi que l'adresse de retour.

Les dommages ou blessures qui résultent d'une négligence ou d'une utilisation inappropriée ne sont pas couverts par cette garantie. Les dommages accessoires ou indirects sont spé cifiquement exclus.\* Cette garantie vous confère certains droits spé cifiques. Vous pouvez é galement jouir d'autres droits selon votre lieu de résidence.

\*É tant donné que certains É tats ne permettent pas l'exclusion des dommages indirects ou accessoires, cette exclusion peut ne pas s'appliquer dans votre cas. Le Maxi-Jet 1200 est enregistré par les Laboratoires des Assureurs du Canada et par la Canadian Standard Association dans le but de s'assurer qu'il réponde aux normes rigoureuses de sécurité des États-Unis et du Canada.

SeaClone et Turbo-Venturi sont des marques de commerce d' Aquarium Systems Inc. Marineland est une marque de commerce d' Aquaria, Inc. Aqua Plus, Aqua Safe et Stress Coat sont des marques de commerce d'autres compagnies.

#### Para un rendimiento óptimo



3. Limpie la taza de recolección, el cuerpo del espumador y el tubo de elevació n regularmente. (Use só lo aqua limpia, no

Reemplace las juntas tó ricas de goma (3) cuando esté n desgastadas

use jabón ni limpiadores)

NOTA: retire la junta tórica de la taza del espumador para limpiarlo

## **IMPORTANTE:**

desenchufe siempre el espumador de proteí na SeaClone cuando lo inspeccione o desmonte por cualquier razó n.

#### Pautas para la resolución de problemas

#### SÍNTOMA

#### COMENTARIOS/SOLUCIÓN

Si no aparece espuma en la taza de recolección...

EL PERÍ ODO DE PREPARACIÓN de su nuevo espumador de proteí na SeaClone puede demorarse de 3 dí as a una semana. También pueden necesitarse de 1 a 3 meses (o más) para que se consolide el funcionamiento de un acuario nuevo, dependiendo de la carga biológica, de las rutinas de alimentación y mantenimiento, y del tipo de filtración. Durante estos perí odos habrá pocos compuestos orgánicos (espuma), o ninguno en absoluto, presentes en el

- Compruebe que no esté atascada la toma de aire (con depó sitos de sales). Para limpiarla, deje correr agua caliente por la lí nea de aire y la toma Turbo-Venturi. Tambié n puede cambiar la lí nea de aire perió dicamente.
- Asegúrese de que la bomba y la toma Turbo-Venturi esté n sumergidas al nivel adecuado (2 a 3 pulgadas por debajo del nivel de agua del acuario).

En caso de pérdida repentina o gradual de entrada de aire o flujo de agua...

- Compruebe que no esté atascada la toma de aire (con depó sitos de sales). Para limpiarla, deje correr agua caliente por la lí nea de aire y la toma
- Inspeccione el cartucho de espuma para comprobar que no esté atascado o sucio. Retí relo y lí mpielo con agua corriente.

Si el SeaClone está expulsando grandes cantidades de pequeñas burbujas de aire en el tanque y/o si la taza de recolección se está llenando con agua...


Posible causa: se ha añ adido recientemente al agua un aditivo que "produce coloides", como Aqua Plus, Aqua Safe o Stress Coat. Estos aditivos contienen agentes espesos similares a un gel que no son compatibles con la vigorosa mezcla de aire y agua que se produce con un espumador de estilo Venturi.

• Cierre el sistema de toma de aire durante al menos un dí a (para algunas marcas puede ser necesario cerrarlo hasta 3 semanas, dependiendo de la cantidad que se use). El agente que produce coloides se desintegrará con el tiempo y la acción de espumado podrá seguirse usando normalmente.

NOTA: los espumadores de proteí na eliminan los compuestos orgánicos disueltos en el aqua. Cualquier aditivo de base orgánica, especialmente los que dicen aumentar la capa de mucus de los peces, pueden afectar el funcionamiento del espumador durante un breve perí odo de tiempo.

#### Pour un rendement optimal

savon ou dé tergent)



Nettoyer ré guliè rement le gobelet de ré cupé ration, le tuyau à collier ainsi que le tuyau de dé gagement. (N' utiliser que de l' eau -

modèles: 100 & 150

4. Remplacer les anneaux en caoutchouc (3) lorsqu' ils sont usés ou endomm

NOTE: Enlever l'anneau du gobelet de récupération avant de retirer le tuyau à collier pour procéder au nettoyage.

#### **IMPORTANT:**

Toujours dé brancher l'é cumoire de protéines SeaClone avant de l'examiner ou de le démonter, lorsaue né cessaire.

#### Guide de dépannage

#### SYMPTÔME

#### COMMENTAIRES/SOLUTIONS

Si aucune mousse ne s' accumule dans le gobelet de ré cupé ration...

LA PÉRIODE DE RODAGE de votre nouvel é cumoire de proté ines SeaClone peut varier entre 3 jours et une semaine. La pé riode de rodage d' un nouvel aquarium peut également s' étendre de 1 à 3 mois (ou plus), en fonction des variations du chargement bio, des routines d'alimentation/entretien, du type de filtration, etc.

- Veiller à ce qu' il ne se forme pas de dé pôts (de sel) dans la conduite d'aération. Pour la nettoyer, faire couler de l'eau chaude dans la conduite ainsi que dans la prise lurbo-Venturi. Il est souhaitable de changer la conduite d' aé ration de temps en temps.
- S' assurer que la pompe et la prise Turbo-Venturi soient submergé s au niveau approprié (2 à 3 pouces sous le niveau d'eau de l'aquarium).

S' il y a une diminution brusque ou graduelle du fonctionnement de la prise d' air ou de l' é coulement d' eau...

- Veiller à ce qu' il ne se forme pas de dé pôts de sel dans la conduite d'aé ration. Pour la nettoyer, faire couler de l'eau chaude dans la conduite ainsi que dans la prise Turbo-Venturi.
- Vé rifier si la cartouche en mousse contient des dé pôts ou de la saleté. Dans l'affirmative, la retirer et la nettoyer sous l'eau du robinet.

Si le SeaClone dé verse une grande quantité de fines bulles d' air dans l' aquarium et/ou si le gobelet de ré cupé ration se remplit d' eau...

Cause probable: Un additif produisant un film biologique comme Aqua Plus, Agua Safe ou Stress Coat, a récemment été giouté dans l'eau. Ces additifs contiennent des agents s' apparentant à un gel et ne sont pas compatibles avec le brassage vigoureux d' air/eau qui se produit dans l' é cumoire du type Turbo-Venturi.

• Fermer la prise d'air pendant au moins une journé e (certaines marques né cessiteront un arrêt de 3 semaines, selon la quantité utilisé e). L'agent producteur de film biologique se dé composera peu à peu et l'écumoire se remettra à fonctionner normalement.

NOTE: Les é cumoires de proté ines recueillent les composé s organiques dissous dans l'eau. Tout additif à base organique - particuliè rement ceux qui visent à é paissir la couche visqueuse des poissons - peut affecter le fonctionnement de l'écumoire pendant une courte période.